

ケルビンボード / ケルビンボードハーフ

DMX アドレス設定の注意事項

- ① ボディー背面に、DMX アドレス設定用ディップスイッチが **2ヶ所** ありますので、それぞれ必ず **同じディップスイッチ設定** で合わせてください。
- ② DMX アドレスナンバー設定にて、ディップスイッチ 10 は使用しません。
 - **ディップスイッチ 10 を OFF にて、ディマーカーブ優先設定** となります。
 - **ディップスイッチ 10 を ON にて、色温度優先設定** となります。
- ③ DMX ディップスイッチアドレス表を参考にしてください。

DMXディップスイッチ アドレス表
(ケルビンボード / ケルビンボードハーフ用)

ADDRESS	DMX ディップスイッチ								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
3		■							
5		■	■						
7		■	■	■					
9		■	■	■	■				
11		■	■	■	■	■			
13		■	■	■	■	■	■		
15		■	■	■	■	■	■	■	
17		■	■	■	■	■	■	■	■
19		■	■	■	■	■	■	■	■
21		■	■	■	■	■	■	■	■
23		■	■	■	■	■	■	■	■
25		■	■	■	■	■	■	■	■
27		■	■	■	■	■	■	■	■
29		■	■	■	■	■	■	■	■
31		■	■	■	■	■	■	■	■
33		■	■	■	■	■	■	■	■
35		■	■	■	■	■	■	■	■
37		■	■	■	■	■	■	■	■
39		■	■	■	■	■	■	■	■

ADDRESS	DMX ディップスイッチ								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41									
43		■							
45		■	■						
47		■	■	■					
49		■	■	■	■				
51		■	■	■	■	■			
53		■	■	■	■	■	■		
55		■	■	■	■	■	■	■	
57		■	■	■	■	■	■	■	■
59		■	■	■	■	■	■	■	■
61		■	■	■	■	■	■	■	■
63		■	■	■	■	■	■	■	■
65		■	■	■	■	■	■	■	■
67		■	■	■	■	■	■	■	■
69		■	■	■	■	■	■	■	■
71		■	■	■	■	■	■	■	■
73		■	■	■	■	■	■	■	■
75		■	■	■	■	■	■	■	■
77		■	■	■	■	■	■	■	■
79		■	■	■	■	■	■	■	■

ADDRESS	DMX ディップスイッチ								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
81									
83		■							
85		■	■						
87		■	■	■					
89		■	■	■	■				
91		■	■	■	■	■			
93		■	■	■	■	■	■		
95		■	■	■	■	■	■	■	
97		■	■	■	■	■	■	■	■
99		■	■	■	■	■	■	■	■
101		■	■	■	■	■	■	■	■
103		■	■	■	■	■	■	■	■
105		■	■	■	■	■	■	■	■
107		■	■	■	■	■	■	■	■
109		■	■	■	■	■	■	■	■
111		■	■	■	■	■	■	■	■
113		■	■	■	■	■	■	■	■
115		■	■	■	■	■	■	■	■
117		■	■	■	■	■	■	■	■
119		■	■	■	■	■	■	■	■

ADDRESS	DMX ディップスイッチ								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
121									
123		■							
125		■	■						
127		■	■	■					
129		■	■	■	■				
131		■	■	■	■	■			
133		■	■	■	■	■	■		
135		■	■	■	■	■	■	■	
137		■	■	■	■	■	■	■	■
139		■	■	■	■	■	■	■	■
141		■	■	■	■	■	■	■	■
143		■	■	■	■	■	■	■	■
145		■	■	■	■	■	■	■	■
147		■	■	■	■	■	■	■	■
149		■	■	■	■	■	■	■	■

■ ON □ OFF

■ ON □ OFF

■ ON □ OFF

■ ON □ OFF